

Marshall

EMBERTON – PORTABLE LOUDSPEAKER

QUICK START GUIDE





① BOUTON DE CONTRÔLE

I. ALIMENTATION ON/OFF

Maintenez enfoncé pendant 2 secondes

II. LECTURE/PAUSE

Appuyez une fois

III. SUIVANT/RETOUR

Poussez vers la droite ou vers la gauche

IV. AVANCE RAPIDE/RETOUR RAPIDE

Poussez vers la droite ou vers la gauche et maintenez

V. AUGMENTER/DIMINUER LE VOLUME

Poussez vers le haut ou vers le bas

② BOUTON D'APPARIAGE ET VOYANT BLUETOOTH®

Appuyez sur le bouton Bluetooth® jusqu'à ce que le voyant clignote pour activer le mode d'appairage Bluetooth.

③ VOYANT BATTERIE

Le voyant de batterie à 10 segments affiche le niveau de charge de la batterie.

④ PORT USB POUR LA RECHARGE

Connectez l'enceinte à une source d'alimentation à l'aide du câble USB inclus pour lancer le chargement de la batterie. Pour un chargement rapide, utilisez un chargeur USB 5 V, 3 A (non inclus).

Celle-ci est complètement rechargeée lorsque le voyant arrête de clignoter.

DÉMARRAGE

01. Appuyez et maintenez le bouton de contrôle pendant 2 secondes. L'enceinte s'allume en mode d'appairage.
02. Sélectionnez **EMBERTON** depuis la liste Bluetooth de votre appareil audio.